

## Bedienung des Markenspenders:

### Einlegen der Markenrolle

Zum Einlegen der Markenrolle öffnen Sie bitte den Markenspender mit Hilfe des Schlüssels. Drücken Sie die Papprolle, auf der das Papier aufgewickelt ist, bis zum Anschlag auf den Rollenträger. Führen Sie jetzt den Papierstreifen bis an die Transportrollen heran. Wenn sie jetzt den braunen Knopf "einfädeln" drücken, läuft der Motor an und Sie können jetzt das Papier einfädeln. Lassen sie den Motor solange laufen, bis er automatisch stoppt. Jetzt ist ihr Markenspender einsatzbereit!

### Startwert setzen

Haben Sie eine Rolle in den Markenspender eingelegt, so muß der Startwert neu gesetzt werden. Dies ist nötig, da ansonsten keine Ausgabe von Marken möglich ist. Das Setzen des Startwertes erfolgt an einem Bedienpult im Menü "Einstellungen -> Markenspender -> MARKEN STARTWERT ÄNDERN ?". Geben Sie hier die Nummer der Marke ein, welche als nächste aus dem Markenspender ausgegeben wird und schließen Sie Ihre Eingabe mit der Taste 'next' ab.

Bitte beachten Sie, dass evtl. noch ausgegebene Nummern der "alten" Markenrolle erst noch aufgerufen werden müssen, bevor Marken von der "neuen" Rolle aufgerufen werden können!

### Sperren der Markenausgabe

Wenn Sie nicht möchten, das an Ihrem Markenspender Marken ausgegeben werden sollen, so haben Sie die Möglichkeit die Markenausgabe zu sperren, d.h. wird auf die Besuchertaste außen am Markenspender gedrückt, ertönt ein Warnton, aber es wird keine Wartemarke ausgegeben. Das Sperren der Markenausgabe erfolgt an einem Bedienpult durch Eingabe von "100" und "Feierabend".

Möchten Sie die Markenausgabe wieder aktivieren, geben Sie bitte "111" und "Feierabend" ein!

### Akustische Signale

Wird eine Wartemarke durch Druck auf die Besuchertaste angefordert ertönt ein akustisches Signal, welches Auskunft über den Zustand des Markenspenders gibt:

- 1 mal Piepen = alles ok
- 5 mal Piepen = Markenausgabe gesperrt

